



Gréer écoute et drisses et s'amarrer à un coffre

- Noeud de chaise (bowline)




Attacher un pare-battage

- Noeud de cabestan (clove hitch)



Arrêter écoute et drisses

- Noeud de huit (figure-eight knot)



Reprendre la chaîne de mouillage

- Noeud de bosse (rolling hitch)

